

取扱説明書

●安全上のご注意

■警告

- ・仕様変更、分解、改造はしないこと。
- ・「アース」を接続すること。
- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないこと。
- ・電源プラグはコンセントに根本までしっかりと接続し、ほこりなどは定期的に除去すること。
- ・交流100V以外で使用しないこと。
- ・火気の近くでは使用しないこと。

■注意

- ・運転中は本体内部に指や物を入れないこと。
- ・ヘアスプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、吸込ませたりしないこと。
- ・ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけないこと。
- ・室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは運転しないこと。
- ・消臭剤はなめたり、食べたりしないこと。
- ・使用されて、体調に異常を感じられた場合はただちに使用を中止すること。
- ・本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと。
- ・以下の場所での設置・使用はご遠慮ください。

- ①小さな子供が容易にさわられる場所 ②直射日光が当たる場所 ③周囲温度0～35℃以外の場所
- ④浴室など、湿気の多い所や水のかかる場所 ⑤機械油など油成分が浮遊している場所

●各部のなまえとはたらき



※このネジを一度取り外し、付属アース線の丸型端子側を、取り外したネジを使ってこのように固定しアースを接続してください。

- ・ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと絶対に接続しないでください。
- ・アース端子がない、アース線の長さが足りないなどの場合は、別途ご相談下さい。

●製品仕様

- ・品番：PDR-180型
- ・定格消費電力：15/17W
- ・定格電圧：AC100V
- ・質量：5.2kg
- ・定格周波数：50/60Hz
- ・適応面積：8～10坪/台



●消臭用PDカートリッジ取付け方法

- ・お取付け日シールに日付記入し貼りつけ、密封ピンを取り外します。
※密封ピンは香りの調整に使用します。
- ・消臭用PDカートリッジのツメ部をPDカートリッジホルダー開口部に差し込み、ツメ部を支点に取り付けます。



●動作方法

- ・電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ・タイマーの「運転モード」ボタンを押して、「入」または「タイマー」にします。
- ・タイマー操作に関する詳細は別紙のタイマー取扱説明書をご確認ください。
- ※電源プラグの抜き差しで運転を入・切する場合はモードを「入」にして使用してください。



●フィルターの脱着、清掃方法

- ・フィルタープレートを固定している上部のネジを取り外し、下部のネジを緩めます。
- ・フィルタープレートを上方向へスライドさせるようにして取り外します。



- ・フィルターは定期的に清掃してください。
- ・汚れがひどい場合や、悪臭が染みついている場合は、中性洗剤で水洗いし、よく乾燥させてから取り付けて下さい。

●その他、注意事項

- ・消臭カートリッジの交換目安は使用状況により異なりますが、約4ヶ月となります。
- ・消臭液は森林の香りがします。無臭ではありません。
- ・屋外や風通しの良い場所では十分な消臭効果がえられません。
- ・吹き出し口の近くに食品や衣類など臭いが付いては困る物がある場合、消臭液の香りがうつる場合もあります。
- ・室内でのご使用をお願いします。
- ・消臭液が万が一付着した場合には石鹸と水またはお湯できれいに洗ってください。
- ・消臭カートリッジの香りは開封後1～2日はやや強めに出来ます。（香りの調整はその後にして下さい。）