



漏水センサー配線のしかた

HC-310 (V3) 漏水センサー2~4個設置の場合

- ※漏水センサーを2個以上追加する場合、漏水センサー1個につき分岐ハーネスが1個必要です。
- ※漏水センサーは最大4個まで設置が可能です。

