



# 漏水センサー追加配線のしかた

タイマー（床下漏水センサー付）：ST-301S

- ※漏水センサーを2個以上追加する場合、漏水センサー1個につき分岐ハーネスが1個必要です。
- ※漏水センサーは最大3個まで設置が可能です。

居室側  
床下側



※漏水センサー3個接続時は  
分岐ハーネスの分岐側にさらに  
分岐ハーネスを接続して対応します。